

HD5T Kaalujalad



1. Üldinfo

HD5T kaalujalad on loodud **elusloomade kaalumiseks**, pakkudes:

- **5000 kg kandevõimet** – sobib ka kõige raskematele kaalumispuuri- ja platvormilahendustele.
- **Tugevat ja vastupidavat konstruktsiooni** karmides põllumajanduslikes tingimustes.
- **Lihtsat paigaldust** – ei vaja erivarustust ega lisajõudu.

2. Peamised omadused

- **Kandevõime:** 5000 kg (täpsus 1 kg).
- **Konstruktsioon:** tsingitud teras, vastupidav korrosioonile ja pörutustele.
- **Koormusandurid:** suletud disain kaitseb niiskuse eest.
- **Kaablid:** TPR/PVC standardvarustus, vähendab kahjustuste riski.
- **Ühilduvus:** Tru-Test/Datamars indikaatorid (S3, EW7, ID5000, XR5000).
- **Vastupidavus:** vee-, tolmu- ja ilmastikukindel.
- **Paigaldus:** stabiilsele ja horisontaalsele betoonpinnale.
- **Igal jalal:** 2 andurit täpseks mõõtmiseks.

3. Mõõdud ja kaal

- **Pikkus:** 1115 mm
- **Laius:** 75 mm
- **Kõrgus:** 110 mm

- **Kaabli pikkus:** 5 m
 - **Kaal:** 36 kg
-

4. Paigaldusjuhised

1. **Valmistage ette aluspind:**
 - Tasane ja tugev betoonpind.
 2. **Kinnitage kaalujalad platvormi külge:**
 - Kasutage vastavaid kinnituspolte.
 3. **Ühendage kaablid:**
 - Veenduge, et kaablid ei oleks pingul ning puuduks oht kaableid kahjustada.
 4. **Kalibreerimine:**
 - Ühendage kaaluarvutiga ja järgige seadme kalibreerimisjuhiseid.
-

5. Hooldus ja ohutus

- Kontrollige regulaarselt kaablite ja ühenduste seisukorda.
 - Ärge jätke seadmeid pikaks ajaks seisma niiskes keskkonnas.
 - Puhastage kaalujalad mustusest ja roostest.
-

6. Kasu loomapidajale

- **Lihtne paigaldus** – ei vaja professionaalset abi.
- **Vastupidavus** – talub loomade äkilisi liigutusi ja karme ilmastikutingimusi.
- **Täpsus** – sobib elusloomade kaalumiseks.